

HANDLEIDING RAMEN

Uw raam beschikt over een zomer- en winterstand.
Dit kunt u veranderen met het draai-mechanisme in het kozijn.

Raam dicht



Detail draai-
mechanisme



Winterstand =
knop omhoog



Winterstand



Trek het mechanisme op deze wijze iets naar voren.
Dan kunt u makkelijk de knop naar boven (winter)
of naar onderen (zomer) draaien.

Raam dicht



Detail draai-
mechanisme



Zomerstand =
knop omlaag



Zomerstand

